

Vereinfachte Gebrauchsanweisung

1. Vor Inbetriebnahme

- a) Ölstand an der Pumpe kontrolliert. (Motorenöl 15/40)
- b) Ölstand am Getriebe kontrollieren. (90er Getriebeöl)
Ölwechsel alle 200 Betriebsstunden durchführen!
- c) Behälter und Saugfilter gut ausspülen und mögliche Fremdkörper beseitigen.
Hahn zwischen Saugfilter und Behälter öffnen.
- d) Gelenkwelle auf richtige Länge überprüfen. Bei allen Nachläufern sollte diese bei gerader Stellung von Schlepper und Maschine 20 cm Spielraum aufweisen. Alle 200 Betriebsstunden Gelenkwelle schmieren.
- e) Deichsel auf spurgetreuen Nachlauf kontrollieren. (Nachläufer)
Durch verlängern oder kürzen der Deichsel kann die Maschine jedem Schlepper angepaßt werden.

2. Testlauf

- a) Für den Testlauf ca. 50 Ltr. Wasser in den Behälter einlassen.
- b) Den Hahn beim Regelventil öffnen damit eventuelle Luft entweicht.
- c) Zapfwelle einschalten. Achtung nur Stellung 540 U/min verwenden!
Abwarten bis das Wasser mit gleichmäßigem Strahl aus dem Hahn fließt, dann schließen.
- d) Zeiger vom Manometer auf Druckwert kontrollieren.
Durch Rechtsdrehung wird der Druck erhöht, durch Linksdrehung vermindert.
- e) Rührwerk überprüfen.
Die Reinigung der Injektordüse wird von außen durchgeführt. (Plastikmutter abschrauben und Injektordüse herausziehen.)

3. Winterschutz

- a) Saugfilterdeckel abschrauben und Entleerungsdeckel unterm Faß entfernen.
- b) Alle Kugelhähne öffnen und Zapfwelle kurz einschalten bis kein Wasser aus dem Entleerungshahn beim Regelventil mehr austritt.

Das Gerät kann auch mit Frostschutzmittel (Misch. 1:1) durchgespült und somit frostsicher gemacht werden.